Produit fabriqué en République populaire de Chine Imprimé en République populaire de Chine Accessories/Parts (USA/Canada) Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)

IMPORTADOR - Applica de México S. de R.L. de C.V., Manuel Avila Camacho 191-305, Los Morales Polanco Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México D.F. Teléfono: (55) 5279-1000 Producto fabricado en la República Popular China Impreso en la República Popular China Mexico

www.bl

nddecker.com

01-800-714-2503 1-800-231-9786

Copyright © 2003 Applica Consumer Products, Inc. Pub. No.3323-9620-RV00 Product made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China

USA/Canada

Applica

1350W 120V~60Hz

Fecha de compra

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR

MEXICO árdenas #18 era Del. Cuau

tar que se haga efectiva la garantía en cualquiera En este instructivo encontrará un listado de centr ales también podrá encontrar partes, componente a de nuestras a tros de servicio es. consumible

os de Servicio plica de México a este producto.

Horno tostador-asador

Toaster Oven/Broiler

Classic

Chrome™ Toast-R-Oven™

BIACK & DECKER

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK.

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.

Grille-pain four-rôtissoire

cal appliances, basic safety precautions ollowed, including the following:

- When using electrical appliances, basic safety precashould always be followed, including the following:
 Read all instructions.
 Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
 To protect against risk of electrical shock, do not

- To protect against risk of electrical shock, do not immerse cord, plug, or any non-removable parts of this oven in water or other liquid.

 Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

 Unplug from outlet when not in use and before cleaning.

 Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.

 - Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number listed on the cover of this manual.
 - The use of accessory attachments not recom Black & Decker may cause injuries.

- Do not use outdoors. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on the section of the s
- to OFF before inserting or removing plug Turn all controls t from wall outlet.

 - ing, press STOP. To stop cooking or baking to OFF.
- or near a hot gas or electrical burner, or in on

- caution when removing tray or disposing of hot Use extreme ogrease.
- - To turn off toastii turn the control t

- **IMPORTANT SAFEGUARDS**

- Do not place any of the following materials in the oven: paper, cardboard, plastic wrap, and the like.
 To disconnect, grasp plug and remove from outlet. Do not pull by the cord.
- Do not use oven for other than intended use. Oversize foods or metal utensils must not be inserted in this appliance, as they may create a fire or risk of electric shock. A fire may occur if the toaster oven is covered or touching flammable material including curtains, draperies, walls and the like, when in operation. Do not store any item on top of unit when in operation.
- Do not store any material, other than manufacturer's recommended accessories, in this oven when not in use.
 - Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts resulting in a risk of electric shock.
 - Extreme caution should be used when using containers constructed of other than metal or glass. Refer to "Cooking Containers."

No utilice ningún aparato que tenga el cable o el enchufe estropeado, que presente problema de funcionamiento, que se haya dejado caer al suelo o que esté dañado. Si el producto llegase a fallar dentro del período de la garantía, llame gratis al número apropiado que aparece en la cubierta de este manual para obtener información relacionada al servicio de mantenimiento del aparato.

El uso de accesorios no recomendados por Black & Decker presenta el riesgo de lesiones personales.

No utilice el aparato a la intemperie.

- Do not cover crumb tray or any parts of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
- To reduce the risk of fire, do not mount unit over or near any portion of a heating or cooking appliance.
 To reduce the risk of electric shock, do not mount over a If this product is mounted under a cabinet:

 To reduce the risk of fire, do not place any heating or cooking appliance beneath the appliance.
- 00 sink.

 To reduce the risk of fire, do not store anything directly top of the appliance surface when the appliance is in operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

polarized plug (one blade is wider than the ature, this plug fits in a polarized outlet only loes not fit into the outlet, reverse the plug I does not fit, contact a qualified electrician. POLARIZED PLUG
This appliance has a other). As a safety fe one way. If the plug cand try again. If it still Do not attempt to def

ELECTRICAL CORD

The cord of this appliance was selected to reduce the possibility of tangling in or tripping over a longer cord. If more length is needed, use an extension cord rated no less than 15 amperes. (For 220 volts rated products, use an extension cord rated no less than 6-amperes). When using an extension cord rot let it drape over the working area or dangle where someone could accidentally trip over it. Handle cord carefully for longer life; avoid jerking or straining it at outlet and appliance connections.

ENCHUFE POLARIZADO

esta unidad tiene un enchufe polarizado en el que un contacto es más ancho que el otro. Como medida de seguridad, el enchufe puede introducirse en la toma de corriente solamente en un sentido. Si el enchufe no se ajusta en su contacto, inviértalo. Si aún así no se ajusta, busque la ayuda de un electricista calificado. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CABLE ELECT

ayor longitud. Cualquier cable star calificado para nada ictos de 220 voltios, se nor de 6 amperios). Cuando a no interfiera con la

r cuánto tiempo es válida la garantía? Por un año a partir de la fecha original de nages indirects (il faut toutefois prendre note que certains permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages

o de Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du ces en verre et tout autre accessoire emballés avec le

Des produits qui ont été modifiés.
Des produits utilisés ou entretenu achetés. ıs hors du pays où ils ont été

a el servicio, reparaciones o cualquier pregunta relacionada a este arato, por favor llame gratis al número "800" que aparece en la ilerta de este manual. **No** devuelva el producto al establecimiento de npra. **No** envíe el producto por correo al fabricante ni lo lleve a un itro de servicio. Se puede consultar también el sitio web anotado en ubierta de este manual. Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?
 Des dommages dus à une utilisation commerciale.
 Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la

composer sans frais le 1-800-231-9786, pure nseignements généraux relatifs à la ga
on peut également communiquer avec le accessoires au 1-800-738-0245.

Qu'est-ce que la garantin ò, pour obten garantie. c le service

NECESITA AYUDA?

Domment se prévaut-on du service?
Conserver son reçu de caisse com Visiter notre site web au www.pro

Garantie limitée de un an Quelle est la couverture?

Tout défaut de main-d'oeuvre Quelle est la durée?

Un an après l'achat original.

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. **Ne pas** retourner le produit où il a été acheté. **Ne pas** poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

BESOIN D'AIDE?

How do you get service?
Save your receipt as proof of the date of sale
Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty Los daños y perjuicios indirectos o incidentales (sin embargo, por favor observe que algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de los daños y perjuicios indirectos ni incidentales, de manera que esta restricción podría no aplicar a usted).
 ¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?
 Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumi podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

asonably similar replacement refurbished product that is

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the product to the place of purchase. **Do not** mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

One-Year Limited Warranty
What does it cover?

• Any defect in material or workmanship

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

Los daños al producto ocasionados por el uso comercial

Los daños ocasionados por el mal uso, abuso o negligencia

Los productos que han sido alterados de cualquier manera

Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra

IMPORTANTES MISES EN GARDE

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les

Afin d'éviter les risques de secousses électriques, ne pas immerger le cordon, la fiche ni toute autre pièce non amovible de l'appareil.

Exercer une étroite surveillance lorsqu'on utilise l'appareil près d'un enfant ou lorsque ce dernier s'en sert.

Débrancher l'appareil lorsqu'on ne s'en sert pas et avant de le nettoyer. Le laisser refroidir avant d'y ajouter ou d'en retirer un accessoire, et de le nettoyer.

Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui présente un problème de fonctionnement, qui est tombé par terre ou qui est endommagé. Retourner le produit au centre de service de la région pour qu'il y soit examiné, réparé ou réglé électriquement ou mécaniquement. Ou composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture du présent guide.

L'utilisation d'accessoires non recommandés par Black & Decker présente des risques de blessures.

Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir, Lon ile laisser entrer en contact avec une surface chaude.

Ne pas placer près ou sur une cuisinière au gaz ou à l'électricité chaude, ni dans un four réchauffé.

Faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'on retire le plat ou qu'on jette de la graisse chaude.

Mettre toutes les commandes à la position «OFF» avant de brancher ou de débrancher l'appareil.

Pour arrêter le grille-pain, appuyer sur la touche d'arrêt (STOP). Pour arrêter le four, régler la commande à la position d'arrêt (OFF).

Ne pas placer un des matériaux suivants dans le four : du papier, du carton, de la pellicule de plastique et des

lico. o se instala debajo de un gabinete: ir el riesgo de incendio, no coloque ningún otro e produzca calor ni que sirva para cocinar debajo

A fin de evita cubrir la banc papel metálic Si este aparato a parato que la de éste.

sobre ni c – Para redu

calientes.
No coloque el tostador sobre ni cerca de una hornilla de gas o eléctrica, ni cerca de un horno caliente.
Se debe tener mucha prudencia para retirar la bandeja o para desechar la grasa caliente.
Ajuste todos los controles a la posición de apagado (OFF) antes de enchufar o desconectar el aparato.
Para interrumpir el ciclo de tostado, presione (STOP). Para apagar el horno, gire el control a la pocisión (OFF).
Nunca introduzca los siguientes materiales adentro del

Ne pas placer un des matériaux suivants dans le four : du papier, du carton, de la pellicule de plastique et des matériaux semblables.

Consequential or incidental damages (please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you)
 How does state law relate to this warranty?
 This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

What does your warranty not cover?

What does your warranty not cover?

Damage from commercial use
Damage from misuse, abuse or neglect
Products that have been modified in any way
Products used or serviced outside the country of purchase
Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
Shipping and handling costs associated with the replacement of

Any defect in material viscon how long?
One year after the date of original purchase.
What will we do to help you?
Provide you with a reasonably similar replacer either new or factory refurbished

Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el apar Los gastos de tramitación y embarque relacionados con el reem del producto Los daños y perjuicios indirectos o incidentales (sin embargo, po

Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et la retirer de la prise. Ne pas tirer sur le cordon. Utiliser l'appareil seulement aux fins qu'il est prévu. Ne pas introduire dans l'appareil des aliments grandes dimensions, ni des ustensiles en métal qui pourraient provoquer des risques d'incendies ou de secousses électriques. Il y a risque d'incendie lorsque le grille-pain est recouvert de matériaux inflammables comme des rideaux, des draperies ou des revêtements muraux, ou lorsqu'il entre en contact avec ceux-ci alors qu'il fonctionne. Ne rien ranger sur le dessus de l'appareil en service. Ne rien ranger d'autres que les accessoires recommandés par le fabricant dans le four lorsque ce dernier ne sert pas. Ne pas nettoyer l'appareil avec des tampons métalliques abrasifs. Ces derniers peuvent s'effriter et entrer en contact avec les composants électriques de l'appareil, ce qui présente un risque de secousses électriques. Prendre garde lorsqu'on utilise des récipients qui ne sont pas faits en métal ou en verre. Consulter la rubrique relative aux récipients pour la cuisson du présent guide. Éviter de recouvrir le plateau à miettes ou toute autre pièce de l'appareil est installé sous une armoire, faire ce en crisques de surchauffe. Lorsque l'appareil est installé sous une armoire, faire ce

suivantes.
■ Lire toutes les directives.
■ Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées et les boutons.

papel, cartón, envoltura plástica ni nada semejante. conectar el aparato, sujete el enchufe y retírelo de la corriente. No tire del cable. aparato solamente con el fin previsto. evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico, nunca sa alimentos demasiado grandes ni utensilios de

toma de cor Utilice el ap

A fin de evit introduzca

metal en el a Existe el ries

perillas.
A fin de protegerse contra un choque eléctrico, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna pieza no removible del aparato.
Se debe tomar mucha precaución cuando el producto se utilice por o en la presencia de menores de edad.
Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el aparato se enfríe antes de instalar o retirar los accesorios y antes de

GURIDAD

INSTRUCCIONES DE SE

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se debe respetar ciertas reglas de seguridad, incluyendo las siguientes:

Por favor lea todas las instrucciones. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las

Existe el riesgo de incendio si el aparato permanece cubierto mientras está en funcionamiento o si entra en contacto con cualquier material inflamable incluyendo las cortinas y las paredes. Asegúrese de no colocar nada sobre el aparato mientras está en uso.
Cuando el aparato no esté en funcionamiento, asegúrese de no almacenar nada más que los accesorios recomendados.
No utilice almohadillas de fibras metálicas para limpiar el aparato Las fibras metálicas podrían entrar en contacto con los componentes eléctricos del aparato produciendo el riesgo de un choque eléctrico.
Se debe tener mucho cuidado cuando se utilicen recipientes que no sean de metal ni de vidrio. Consulte la sección relacionada a los recipientes de cocinar.
A fin de evitar que el aparato se sobrecaliente, no se debe cubrir la bandeja de residuos ni ninguna otra superficie con para limptante.

qui suit.
Pour minimiser les risques d'incendie, ne pas placer un appareil qui produit de la chaleur ni qui sert à la cuisson sous l'appareil.
Pour minimiser les risques d'incendie, ne pas installer l'appareil au-dessus ni près d'une source de chaleur ou de

reducir el riesgo de incendio, no instale el aparato in cerca de ninguna fuente de calor ni de cocción. reducir el riesgo de choque eléctrico, no instale el sto sobre el lavaplatos. de reducir el riesgo de incendio, no coloque nada de reducir el riesgo de incendio, no coloque nada tamente en la superficie superior del aparato mientras en funcionamiento.

cuisson. Afin de réduire les risques de secousses électriques, ne pas installer l'appareil au-dessus d'un évier. Afin d'éviter les risques d'incendie, ne rien déposer directement sur le dessus de l'appareil lorsque ce dernier

CES MESURES CONSERVER

CORDON

t muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). re les risques de secousses électriques, ce genre de fiche l'une façon dans une prise polarisée, par mesure de sécurité. peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le voir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas


La longueur du cordon de l'appareil a été choisie afin d'éviter les risques d'enchevêtrement et de trébuchement que présente un long cordon.

Tout cordon de rallonge d'au moins 15 ampères (ou de 6 ampères, dans le cas des produits de 220 volts). peut servir au besoin. Lorsqu'on utilise un cordon de rallonge, s'assurer qu'il ne traverse pas la surface de travail ni qu'il pend de façon qu'on puisse trébucher dessus par inadvertance. Manipuler le cordon avec soin afin d'en prolonger la durée; éviter de tirer dessus et de le soumettre à des contraintes près des prises ou des connexions de l'appareil.

¿Qué clase de asistencia recibe el consumidor?
• El consumidor recibe un producto de reempla:
de fábrica, parecido al original. ómo se obtiene el servicio necesario? Conserve el recibo original como comprobante de la fecha

TRO962.Pub3323-9620 4/15/03 12:24 PM Page 1

Product may vary slightly from what is illustrated. / Este producto puede variar ligeramente del que produit peut différer légèrement de celui illustré.



This product is for household use only.
Before first use, remove the Slide Rack, Broil Rack and Bake Pan from
Oven. Wash in hot, sudsy water, rinse and dry with dishtowel or paper
toweling. Replace Slide Rack in Oven.

ote: Be sure the Bake/Broil Temperature control is in the "off" position to e Oven will not operate in the Toasting mode if the Bake/Broil mperature control is not in the "off" position.

The Slide Rack should be in place for toasting. Do not use the Bake

Pan for toasting.

2. Set the Toast Shade/Top Brown control as desired. For best results, select the medium setting for your first cycle, then adjust lighter or darker to suit your taste.

3. Push the Start Toast button. The "on" Indicator Light will come on and stay on during the toasting cycle. The Light will go out and the Oven will shut off automatically when toasting cycle is done.

Note: When you have finished making as many batches of toast as desired, turn the Toast Shade/Top Brown control to the "off" position; a "click" sound will let you know that the control is in the "off" 2.

To stop the toasting at any time, open the Oven door, then turn the Toast Shade/Top Brown control to the "off" position.

For Top Browning:

1. The Slide Rack should be in place for Top Browning. Use the Bake Pan for items you want to top brown, crisp or melt--like individual pizzas or open-face grilled cheese sandwiches.

2. Set the Toast Shade/Top Brown control to Top Brown.

3. Push the Start Toast button. The "on" Indicator Light will come on and stay on during the Top Brown cycle. The Light will go out and the Oven will shut off automatically when the Top Brown cycle is

Note: When you have finished Top Browning as many desired, turn the Toast Shade/Top Brown control to the 'click' sound will let you know that the control is in the y items as e "off" position; a ; "off" position.

To stop top browning at any time, open the Oven door, then turn the Toast Shade/Top Brown control to the "off" position.

For Baking:

1. Be sure the Toast Shade/Top Brown Control is in the "off" position. The Oven will not operate in the Bake or Broil mode if the Toast Shade/Top Brown control is not in the "off" position.

2. Turn the Bake/Broil Temperature control from the "off" position to off" position to

desired temperature.

Note: When baking or cooking, always preheat the Oven for 5 minutes.

The upper and lower heating elements will cycle on and off to maintain temperature. Operation is interrupted when the door is opened. To continue operating, close the door. Watch for doneness. (See "Cooking/Baking Guide.")

When finished baking, turn the Bake/Broil Temperature control to the "off" position.

For Broiling:

Turn the Bake/Broil Temperature control to Broil. The Oven does not need to be preheated for broiling.

Place food on Broil Rack inserted in Bake Pan for broiling. Always use the Broil Rack inserted in the Bake Pan when broiling. Do not cover the Broil setting, only the upper heating elements will operate; they will glow and fade, cycling on and off.

Use the chart below as a guide to broiling times. Check food for doneness at minimum time.

When finished broiling, using oven mitt or pot holder, remove Bake Pan, and turn the Bake/Broil Temperature control to the "off" position.

IMPORTANT:

When finished baking or broiling, you must turn the Bake/Broil Temperature control to the "off" position. While the "on" indicator light will go out when the door is opened, this mean that the unit is "paused" but not "off."

zable, la Rejilla Como usar

Este producto es sólo para uso doméstico.
Antes de utilizarlo por primera vez, quite la Rejilla desli: para Asar y la Bandeja para hornear del Horno. Lávela: caliente jabonosa, enjuáguelas y séquelas con un secco una toalla de papel. Vuelva a colocar la Rejilla desliza as con agua ador de platos zable en el Horno.

o una toalla de paper. vuerra para tostar:

Nota: Antes de tostar, asegúrese que el control "Bake/Broil
Temperature" (Temperatura de horneado/asado) se encuentre en la posición "off". La función de tostar no funcionará si este control no está posición "off".

en la posición "off".

1. Para tostar, la Rejilla deslizable debe estar colocada en No use para tostar la Bandeja para hornear.

2. Elija la posición del control "Toast Shade/Top Brown" que Para obtener los mejores resultados, elija la posición impara su primer ciclo, luego ajústela para un tostado lige intenso, según lo desee.

3. Presione el botón "Start Toast". Se encenderá la Luz indi y permanecerá encendida durante el ciclo de tostado. C termine el ciclo de tostado, la Luz se apagará y el Horno contensáticamento. n" que desee. on intermedia o ligero o más

z indicadora "on" do. Cuando łorno se apagará

Nota: Cuando haya terminado de preparar tantas porciones de tostadas como desee, gire el control "Toast Shade/Top Brown" a la posición "off" (apagado); escuchará un "clic" que le indicará que el control está en posición "off".

Para detener el tostado en cualquier momento, abra la puerta del Horno y luego gire el control "Toast Shade/Top Brown" a la posición "off".

1. Para dorar, la Rejilla deslizable debe estar colocada en su lugar. Use la Bandeja para hornear cuando desee dorar la parte superior de los alimentos, para dejar crujientes o derretir alimentos, como por ejemplo pizzas individuales o sándwiches de queso abiertos.

2. Elija la posición "Top Brown" del control "Toast Shade/Top Brown".

3. Presione el botón "Start Toast". Se encenderá la Luz indicadora "on" y permanecerá encendida durante el ciclo de tostado. Cuando termine el ciclo de tostado, la Luz se apagará y el Horno se apagará

Nota: Cuando haya terminado de preparar tantas porcicomo desee, ponga el control "Toast Shade/Top Brown" off", escuchará un "clic" que le indicará que el control e posición "off". rciones wn" en posición ol está en

Para asar:

1. Ponga el control "Bake/Broil Temperature" en "Broil". Para asar no es necesario precalentar el horno.

2. Para asar, coloque los alimentos en la Rejilla para asar insertada en la Bandeja para hornear. Para asar, use siempre la Rejilla para asar insertada en la Bandeja para hornear. No tape la Rejilla para asar con papel de aluminio.

3. Coloque la Bandeja para asar sobre la Rejilla deslizable y cierre la puerta del Horno.

4. Cuando el control está en "Broil", solamente funcionan las resistencias superiores; se ponen rojas y luego oscuras a medida que se encienden y se apagan.

5. Use la tabla que aparece a continuación como guía para los tiempos de asado. Controle los alimentos para ver si están listos cuando haya transcurrido el tiempo mínimo de cocción indicado.

6. Al terminar de asar, use un guante para horno o una agarradera para retirar la Bandeja para hornear y gire el control "Bake/Broil Temperature" (Temperatura de hornear y gire el control "Bake/Broil Temperature" a la posición "off". Si bien la luz indicadora "on" se apagará mientras la puerta esté abierta, esto significa que la unidad estará en "pause" (pausa) pero no "off".

Para detener el dorado en cualquier momento, abra la puerta del Horno y luego gire el control "Toast Shade/Top Brown" a la posición "off".

Para hornear:

1. Asegúrese de que el control "Toast Shade/Top Brown Temperature" esté en posición "off". El Horno no funcionará en modo "Bake" (Hornear) o "Broil" (Asar) si el control "Toast Shade/Top Brown" no está en posición "off".

2. Gire el control "Bake/Broil Temperature" (Temperatura de horneado/asado) de la posición "off" a la temperatura deseada.

Nota: Al hornear o cocinar, siempre precaliente el Horno durante 5 minutos.

3. Las resistencias superior e inferior se encenderán y apagarán para mantener la temperatura. El funcionamiento se interrumpe cuando se abre la puerta. Para continuar la cocción, cierre la puerta.

Controle los alimentos para ver cuándo están listos. (Ver "Guía para cocinar/hornear".)

4. Al terminar de hornear, gire el control "Bake/Broil Temperature" a la posición "off".

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement. Avant la première utilisation, retirer la grille coulissante et le plat de cuisson du four. Les laver dans de l'eau chaude savonneuse, les rincer et bien les assécher à l'aide d'un linge à vaisselle ou d'un essuie-tout. Remettre la grille coulissante dans le four.

degré de grillage et

Cuisson

1. S'assurer que le sélecteur du degré de grillage et position hors tension (OFF). Les modes de cuisson ne fonctionnent pas lorsque le sélecteur du degré dorage n'est pas à la position hors tension (OFF).

Note: Pour la cuisson, toujours réchauffer le fou la porte du four et de remettre le de dorage à la position hors tens ecteur (0FF). pe et de dorage est à la sson ou de rôtissage egré de grillage et de

four pendant 5

minutes.

2. Régler le sélecteur de température et de rôtissage à la température voulue.

3. Les éléments (du dessus et du dessous) fonctionnent de façon intermittente afin de maintenir la température choisie. On interrompt le cycle de cuisson lorsqu'on ouvre la porte de l'appareil. Pour reprendre la cuisson, refermer la porte. Surveiller la cuisson. (Consulter le guide de cuisson.)

4. À la fin de la cuisson, remettre le sélecteur de température et de rôtissage à la position hors tension (OFF). tionnent de façon echoisie. On interrompt de l'appareil. Pour eiller la cuisson.

Rôtissage

1. Régler le sélecteur de température et de rôtissage à la position de rôtissage. Il n'est pas nécessaire de réchauffer le four avant le rôtissage.

2. Déposer l'aliment sur la lèchefrite qui se trouve dans le plat de cuisson pour le rôtissage. Toujours utiliser la lèchefrite dans le plat de cuisson pour le rôtissage. Ne pas recouvrir la lèchefrite de papier d'aluminium.

3. Déposer le plat de cuisson sur la grille coulissante et refermer la porte du four.

4. En mode de rôtissage, seuls les éléments chauffants du haut fonctionnent. Ils s'allument et s'éteignent de façon intermittente.

5. Consulter le guide plus bas afin d'avoir une idée des temps de rôtissage. Vérifier la cuisson des aliments au bout du délai minimal indiancé.

uidado y

0

, asegúrese d e seque muy lo limpiado.

IMPORTANTE: Antes de limpiar cualquiera de las partes, as que el horno esté apagado, desenchufado y frío. Siempre s bien las partes antes de usar el horno después de haberlo la Limpie la Puerta de vidrio con una esponja de nylon y ag jabonosa. No use atomizadores para limpiar vidrios.

2. Para retirar la Rejilla deslizable, abra la puerta, tire de la hacia adelante y retírela. Lave la Rejilla deslizable con a jabonosa o en un lavaplatos. Para eliminar las manchas use una esponja de poliéster o nylon. Para volver a colo deslizable, abra la puerta por completo y deslice la Rejilla Guías de soporte de la rejilla. Asegúrese de que la Rejilla esté correctamente asentada.

3. Lave la Bandeja para hornear con agua caliente jabonos lavaplatos. Para reducir a un mínimo las rayaduras, use esponja de poliéster o nylon.

Bandeja de residuos

Para abrir la bandeja de residuos, incline el Horno hacia at la perilla de la Bandeja de residuos (A) hacia adelante y lue abajo. Límpiela con una toalla de papel o paño húmedo y se para cerrarla, tire de la perilla de la Bandeja de residuo ha adelante, deslice la Bandeja para migas hasta cerrarla y lu presione la perilla para trabarla en su lugar antes de hacer el Horno. de la rejilla con agua caliente ichas rebeldes, a colocar la Rejilla i Rejilla en las Rejilla deslizable

bonosa o en el , use una

2. To remove the Slide Rack, open the door *pull the rack forward and out.* Wash the Slide Rack in hot, sudsy water or in a dishwasher. To remove stubborn spots, use a polyester or nylon pad. To replace the Slide Rack, open the door completely and slide the Rack into the rack support grooves. Be sure the Slide Rack is seated properly.

3. Wash the Bake Pan in hot, sudsy water or in dishwasher. To minimize scratching, use a polyester or nylon pad.

Cooking Containers

1. The inside dimensions of this Oven are 11" x 7-1/2" x 3" (28 cm x 19 cm x 7.6 cm). This size allows for many different types of baking containers. Keep the inside dimensions of the Oven in mind when purchasing baking containers.

2. Metal, ovenproof glass without lids, or ceramic bakeware may be used in your Oven. Follow manufacturer's instructions. Be sure the top edge of the container is at least 1" (2.54 cm) away from the upper heating elements.

3. Some frozen foods are packaged in containers suitable for microwave or regular ovens. Check package instructions. If there are any questions regarding the use of a specific container, contact the food manufacturer.

4. Some items which should never be used in your Toaster Oven:

• Glass lids on glass or metal bakeware. (If a cover is needed, use aluminum foil and be careful that it does not touch the heating elements)

Cleaning Your Oven IMPORTANT: Before c unplugged, and cool. after cleaning.

1. Clean the Glass Do

cleaning any part, be sure the Oven Always dry parts thoroughly before

Care and Cleaning

lg. Glass Door with a nylon pad and sudsy water.

Do not

oven

ia atrás, tire de y luego hacia) y séquela bien. o hacia

Exterior and Interior Surfaces
Be sure the Oven has cooled completely. Wipe the top, and the interior with a damp cloth or sponge. Do not us cleaners or scouring pads that may scratch surface, ne cleaners directly into the Oven. Dry thoroughly with clo

COOKING/BAKING/BROILING GUIDE

TEMP. SETTING APPROX. TIME

To open Crumb Tray, tip back Oven, pull the Crumb Tray knob forward and then down (A). Wipe with a dampened cloth or paper toweling and dry thoroughly. To close, pull the Crumb Tray knob forward, swing the Crumb Tray closed, and then push knob in to lock into place before operating the Oven.

elements.)
Air-tight packages such as sealed pouches or ca
Plastic wrapping or paperboard covers.
Containers larger than those recommended.
Containers with warnings against use in range-ty ovens.

esponja húmeda. No use limpiadores abrasivos ni fibras para raspar que puedan rayar la superficie, nunca atomice limpiadores directamente en el Horno. Séquelo bien con un paño o toalla de papel.

Recipientes de cocinar

1. El interior del horno mide 28 cm por 19 cm por 7,6 cm (11 pulg x 7½ pulg x 3 pulg). Estas dimensiones le permiten utilizar diferentes recipientes de cocinar. Tenga presentes las dimensiones del interior del aparato antes de comprar los recipientes.

2. Este aparato le permite utilizar recipientes de metal, de vidrio resistente al calor (sin cubiertas) o de cerámica. Siga las indicaciones del fabricante. Asegúrese de que haya un espacio mínimo de 2,54 cm (1 pulg) entre el borde superior del recipiente y los elementos calefactores.

3. Ciertos alimentos congelados vienen empacados en envolturas apropiadas para los hornos de microonda o los hornos convencionales. Verifique las indicaciones del paquete. En caso de preguntas, comuníquese con el fabricante de los alimentos.

4. He aquí una lista de artículos que jamás se beben introducir en el aparato:

• Las cubiertas de vidrio sobre los recipientes de vidrio o de metal. (Si es necesario, se puede utilizar papel de aluminio con cuidado de no tocar los elementos de calefacción.)

• Las envolturas de papel plástico o las cubiertas de cartón.

• Las envolturas de papel plástico o las cubiertas de cartón.

• Los recipientes con advertencia contra uso en hornos con cuidados con cuidados.

GUIA DE GUCINAR / HURNEAR / ASAR	INEAR / ASAR		
NOTA: El horno siempre se	NOTA: El horno siempre se debe precalentar 5 minutos antes de cocinar. No precalentar para asar.	le cocinar. No precalentar para asar.	
ALIMENTO	CANTIDAD	TEMPERATURA APROX.	PROCEDIMIENTO
CARNES Porciones de pollo	Según la capacidad de la bandeja	Hornee a 200°C (400°F) de 40 a 50 min.	Coloque las porciones en la bandeja de hornear y supervise.
Molde de carne	Según la capacidad de la bandeja	Según la receta	Coloque en la bandeja de hornear. Si se doran muy rápido, cúbralas con papel de aluminio.
Tocino	4 rebanadas	Asar de 7 a 9 min	Colocar los alimentos sobre la parrilla de asar en la bandeja de hornear y voltear cuando las rebanadas luzcan doradas
Salchichas	8 a 10 Salchichas	Asar de 10 a 15	Colocar los alimentos sobre la parrilla de asar en la bandeja de hornear y voltear con frecuencia.
Hamburguesas/chuletas	4 (1/4 lb. Cada/.113 kg)	Asar de 25-40 min	Colocar los alimentos sobre la parrilla de asar en la bandeja de hornear y voltear a medio ciclo de cocción. El período de cocción sugiere resultados de término medio.
POSTRES Y PANES Galletas Bizcochos, panes	Según la capacidad de la bandeja Según la capacidad de la bandeja	Siga las indicaciones .de la receta Siga las indicaciones de la receta.	Cocine y dore en la bandeja de homear al gusto. Cocine y dore en la bandeja de homear al gusto.
VEGETALES			
Papas horneadas	Medianas	Hornee a 200°C (400°F) de 1 h a 1¼ h.	Lave y pinche las papas y colóquelas directamente sobre la parilla corrediza.
Papas fritas o aros de cebolla (congelados)	Colocar en una sola capa según la capacidad de la bandeia.	Siga las indicaciones del paquete.	Voltee y supervise para controlar el dorado. supervise la cocción.

NOTA: Si el cordón el riesgo.

NOTE: If the por avoid a hazard.

VEGETABLES
Baked Potatoe

ım potatoes e layer to fit Bake

BREADS & DESSERTS

) fit Bake Pan) fit Bake Pan

Follow package or recipe direction: Follow package or recipe direction:

as desired

To fit Bake Pan
To fit Bake Pan
4 slices
8-10 franks
4 (1/4 lb. ea./.113 kg)

e 400°F (200°C) for 4 e following favorite 17-9 mins. 1 10-15 mins. 1 25-40 mins.

Place in Bake P Place on Bake F Place food on E Place food on E Place food on E Time shown is

cover with foil.
n when slices I
n frequently.
n halfway thro

r 40-50 r te recipo

Utilisation

Grillage
Note: S'assurer que le sélecteur de température et de rôtissage est e
position « arrêt ». Le four ne fonctionnera pas en mode grillage si le
sélecteur de température et de rôtissage n'est pas en position « arrêt

1. La grille coulissante doit être en place pour griller des aliments. Ne pas utiliser le plat de cuisson.

2. Régler le sélecteur du degré de grillage et de dorage au degré voulu. Afin d'optimiser les résultats, choisir le réglage moyen pour le premier cycle, puis le régler au goût.

3. Enfoncer le bouton de démarrage du grillage. Le témoin de fonctionnement s'allume et il reste allumé pendant le cycle de grillage. Le témoin s'éteint et le four s'arrête automatiquement à la fin du cycle de grillage.

Note: Après avoir effectué le nombre de cycles de grillage voulu, remettre le sélecteur du degré de grillage et de dorage à la position hors tension (OFF). Un déclic se fait entendre indiquant que le sélecteur est à la position hors tension.

4. Pour interrompre le cycle de grillage en tout temps, il suffit de remettre le sélecteur du degré de grillage et de dorage à la position hors tension (OFF).

Dorage

Dorage

1. La grille coulissante doit être en place pour dorer des aliments.

Utiliser le plat de cuisson pour faire dorer, pour rendre croustillants ou pour faire fondre des aliments (comme des pizzas individuelles ou des croque-monsieur).

2. Régler le sélecteur du degré de grillage et de dorage à la position de dorage (TOP BROWN).

3. Enfoncer le bouton de démarrage du grillage. Le témoin de fonctionnement s'allume et il reste allumé pendant le cycle de dorage. Le témoin s'éteint et le four s'arrête automatiquement à la fin du cycle de dorage.

Note: Après avoir effectué le nombre de cycles de dorage voulu, remettre le sélecteur du degré de grillage et de dorage à la position hors tension (OFF). Un déclic se fait entendre indiquant que le sélecteur est à la position hors tension.

4. Pour interrompre le cycle de dorage en tout temps, il suffit d'ouvrir au

6. À la fin du rôtissage, se servir de mitaines ou de poignées isolantes pour sortir le plat de cuisson du four et remettre le sélecteur de température et de rôtissage à la position hors tension (OFF).

IMPORTANT:

À la fin de la cuisson ou du rôtissage, il faut remettre le sélecteur de température et de rôtissage à la position hors tension (OFF). Même si le témoin de fonctionnement s'éteint lorsqu'on ouvre la porte du four, cela signifie seulement que le four est en mode de pause et non, arrêté.

Nettoyage et entretien

Nettoyage du four
IMPORTANT: Avant de nettoyer toute composante de l'appareil, s'assurer que celui-ci est hors tension, débranché et refroidi. Bien assécher les pièces avant d'utiliser de nouveau l'appareil.

1. Nettoyer la porte en verre avec un tampon en nylon et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser un nettoyant à vitres en vaporisateur.

2. Pour enlever la grille, ouvrir la porte et tirer la grille vers l'avant et la sortir. Laver la grille dans de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Pour enlever les taches tenaces, se servir d'un tampon en polyester ou en nylon. Pour remettre la grille en place, ouvrir complètement la porte et faire glisser la grille dans les rainures de soutien de la grille. S'assurer de la bonne position

de la grille.

3. Laver le plat de cuisson dans de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Utiliser un tampon en polyester ou en nylon afin d'éviter les égratignures.

Plateau à miettes

Pour ouvrir le plateau à miettes, il faut basculer l'appareil vers l'arrière, tirer sur le bouton du plateau à miettes et l'abaisser (B). Essuyer le plateau avec un chiffon ou un essuie-tout humide et bien l'assécher. Pour le refermer, tirer le bouton vers l'avant et refermer le plateau à miettes, puis enfoncer le bouton pour le verrouiller en place avant d'utiliser le four de nouveau. vaporiser de produits nettoyants directement dans l'appareil. Bien assécher avec un chiffon ou un essuie-tout.

Récipients pour la cuisson

1. L'intérieur de l'appareil mesure 28 cm sur 19 cm sur 7,6 cm (11po x 7,5 po x 3 po). Ces dimensions permettent l'utilisation des différents récipients pour la cuisson. Avant d'acheter un récipient, en vérifier les dimensions.

2. On peut utiliser des récipients en métal, en verre résistant à la chaleur (sans couvercle) ou en céramique. Respecter les consignes du fabricant. Il doit y avoir un espace minimal de 2,54 cm (1 po) entre le haut du récipient et les éléments du dessus.

3. Certains aliments congelés sont emballés dans des récipients allant au four à micro-ondes ou au four conventionnel. Vérifier si l'emballage va au four conventionnel. En cas de questions, communiquer avec le fabricant de l'aliment.

4. Voici la liste des articles qui ne devraient jamais être utilisés dans l'appareil.

• Des couvercles en verre sur des plats en verre ou en métal. (Lorsqu'il faut couvrir, utiliser du papier d'aluminium et s'assurer que ce dernier ne touche pas aux éléments.)

• Des emballages scellés sous vide (comme des sacs sous vide ou des boîtes de conserve).

• De la pellicule de plastique ou des couvercles en carton.

• Des récipients de dimensions supérieures à celles recommandées.

ıtre l'utilisation

d'utiliser le four de nouveau.

Parois extérieures
S'assurer que l'appareil est bien refroidi. En essuyer le dessus, les parois extérieures et l'intérieur avec un chiffon ou une éponge humide. Ne pas utiliser des produits nettoyants abrasifs ni des tampons à récurer car ceux-ci peuvent égratigner les surfaces. Ne jamais

S daa:	GUIDE DE CU	GUIDE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE	DTISSAGE	
•	NOTE : Toujours réchauffer	le four pendant 5 minutes avant la	NOTE : Toujours réchauffer le four pendant 5 minutes avant la cuisson. Ne pas réchauffer le four pour le rôtissage.	r le rôtissage.
_	ALIMENT	QUANTITÉ	RÉGL. DE LA TEMP/DURÉE APPROX.	DIRECTIVES
	VIANDE Morceaux de poulet	Selon la capacité du plat	Cuire à 200 °C (400 °F)	Déposer les morceaux dans le plat de cuisson.
			de 40 à 50 min.	Les retourner et en surveiller la cuisson.
	Pain de viande,	Selon la capacité du plat	Selon la recette	Déposer les morceaux dans le plat de cuisson. Lorsque l'aliment cuit trop vite, le recouvrir de papier d'aluminum ou le retourner
VISC.				Hedrellinett.
do, cubralas	Bacon	4 tranches	Faire rôtir de 7 à 9 min	Placer l'aliment sur la lèchefrite dans le plat de cuisson et tourner les tranches lorsqu'elles semblent brunies
oandeja de	Saucisses	De 8 à 10	Faire rôtir de 10 à 15 min	Placer l'aliment sur la lèchefrite dans le plat de cuisson et tourner souvent.
das	Fricadelles	4 (0,113 kg/1/4 lb ch.)	Faire rôtir de 25 à 40 min	Placer l'aliment sur la lèchefrite dans le plat de cuisson et tourner vers le milieu du temps de cuisson. Le temps indiqué correspond à une cuisson
-	PAINS ET DESSERTS			moyenne.moyenne.
oandeja de do de	Biscuits	Selon la capacité du plat	Selon les directives de l'emballage ou de la recette.	Faire cuire dans le plat de cuisson.
	Biscuits, petits pains	Selon la capacité du plat	Selon les directives de l'emballage ou de la recette.	Faire cuire et dorer au goût.
	LÉGUMES Pommes de terre	De 1 à 5 moyennes	Cuire à 200 °C (400 °F)	Laver et percer les pommes de terre. Les déposer
: :	:		de 1 h à 1 h ¼.	directement sur la grille.

NOTE : Lorsque le cordon ne qualifiée afin d'éviter t orisé ou une